Q: 20Hz から 20kHz まで、X 軸 Log スケールで低周波まで細かく騒音分析したい。

< 補 足 >

一般のパワースペクトル測定では X 軸 Log スケール表示すると、分解能=(周波数レンジ)
÷800 のため低い周波数では広がった表示になる。X 軸 Log スケールで分解能が等間隔になるように表示するには、低い周波ほど細かく測定する必要がある。

サーボ解析機能の X 軸 LOG スケールで分析すると、1 デケード(20~200Hz 帯、200~2kHz 帯、2k~20kHz 帯)当たりの分解能が等間隔たとえば 160 等分で測定でき、この機能を利 用して目的の測定を行う。

操作はサーボ解析内シーケンスコントロール機能を使うので、サーボ解析の X 軸 Log スイ ープの操作(別紙)に慣れておいてください。 諸設定は省略し主な設定のみ記す。

<操作>

(1)ChA に騒音計を接続し、EU 校正をする。

(2) 周波数レンジを 20kHz レンジにする。

(3) chAの SPECT 釦を押しパワースペクトルを表示する。

(4) PAUSE 釦を押し、測定停止にする。

(5) オプションのサーボ解析機能に入り、sin スイープ条件を設定する。

Option SERVO SWEEP SWEEP PARAMTを選択し条件上ューを設定する。

ſ	Input	Analy- sis	Display	Memory & Disk	Output	Cond. View	EZ Ope- ration	Option
-								A

Option				Mon	Jan 10 10:	59:1998
SERVO	TIME	Rev.TR				RETURN
	TRACE	ACKING				

Option	SERVO			Mon	Jan 10 10:8	59:1998
SWEEP	SIG.SEQ	SIG.SEQ	Vrenge			RETURN
	CONTROL	SET				

Option SERVO SWEEP Mon Jan 10 10:59:1998								
ON	SWEEP	SWP ST-	CLEAR	MARGIN			RETURN	
	PARAMT	SP.SET	MEM					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

メニューが開く。

SWEEP PARAMETER SET		
SWEEP KIND (LIN: 0 LOG: 1)	1	
START FRQ (0 - 800)	0	
STOP FRQ (0 - 800)	800	
SWEEP DIRECTION (+:0 -:1)	1	
AVERAGE No.	1	
DILAY TIME	0	
DECADE NUMER	3	•
POINT/DEC	160	-
SWEEP WIDTH (1 - 800)	1	
SIG KIND (SWEPT O, M.SIN 1)	0	
?		

* 設定は数字釦を押し、ENTER 釦を押すと確定される。

次の3点を設定する

LOG スイープを選択する。
DECADE NUMBER を3に設定する。
POINT / DEC を160 に設定する。
1 DECADE 当たりの点数を10、20、40、80、160の中の数から設定する。

(6) ESC 釦を押しメニューを閉じる。

(メニューを閉じるときはいつでも ESC 釦を押す。以下省略)

(7)シグナルシーケンスコントロール測定条件を設定する。

Option>>SERVO>>SIG.SEQ SET を on する

Option		Jan 10 10:59:1998							
SERVO	TIME	Rev.TR					RETURN		
	TRACE	ACKING							
									
Optio	n SERVO					Mon Jan 10	10:59:1998		
SWEEP	SIG.SEQ	SIG.SEQ	Vrenge				RETURN		
	CONTROL	SET							

メニューが開くので

SERVO SETUP	MENU	
1.SIGNAL SC	DURCE	CONTROLSET
2 . SEQUENCE	TABLE	SET

(7-1)1.を選択し、SIGNAL SOURCE CONTL SET メニューを開く



次の3点を設定する。その他は上記の設定のままとする。 No.1を設定し、シーケンスNo.1から開始する。 No.1を設定し、シーケンスNo.1を実行して終了する。 X axis SCALE を1 (Log)にする。

(7-2)2.を選択し SEQUENCE TABLE SET メニューを開く

No .	STAET F(Hz)	STOP F(H	z) SIGKIND	AMP(V)	OFFSET(V)	AVG No.	S.WIDTH	
1 2 3	20	20K	PSEUDO RANDOM	1.00	0.00	1	800 ◄	

の行の数値、信号種類をそのまま設定する。

1 DECADE 周波数帯全域をカバーする PSEUDO RANDAMOM (シュードランダム、疑似 ランダム)信号を1回で発信し測定時間を短縮する設定です。 信号出力は今回の測定目的には使用しない。 データを取り込む方法が目的に適しているため、この操作を利用している。 測定は1バンド(=1ディケード)毎、この場合20~200、200~2k、2k~20kの3 バンドを順次測定し、1データとして表示する。

AVG の回数は要望にあわせ設定する。

(8)シグナルコントロール機能実行メニューを表示し、測定済みデータの消去選択する。 測定開始をすると前のデータはクリアーされる。

Option SERVO SIGUNAL SEQ CONTROL>>CLEAR MEM を on にする。

Option SERVO SIGUNAL SEQ CONTROL Mon Jan 10 10:59:1998							
ON	SWEEP	SWP ST-		MARGIN			RETURN
		01.0L1					

(9)Option>>SERVO>>SIGUNAL SEQUENCE CONTROLのONをonにし、

シーケンス機能を有効にする。

Option	SERVO SIG	GUNAL SEQ C	ONTROL		Mon	Jan 10 10:	59:1998
ON	SWEEP	SWP ST-	CLEAR	MARGIN			RETURN
	PARAMT	SP.SET	MEM				

A

(10) START 釦を押し解析を開始する。

低周波数帯から順次測定される。

低周波では表示までに数秒をかかる。

<測定例>

ONO SOKKI CF-5200 MULTI-PURPOSE FFT ANALYZER

20.0kHz A: AC/31.6mVr B: AC/31.6Vr



<u>Memory&Disk >> DIS</u>	< UTILITY >	<u>>> STORE ASCI</u>	II	📱 Thu Au	g 515:51:1	.5 1999 🛽
X - Y Y	HPGL	BIT MAP	DIR COMM	DIR DATE		RETURN