

LA-2560、LA-5560、LA-5570 騒音計の保存データをパソコンで読むには

基本操作編

株式会社 小野測器



# LA-2560、LA-5560、LA-5570 騒音計の保存データをパソコンで読むには

ここでは、騒音計とパソコン間を UBS ケーブルで接続し、騒音計の SD カードに保存されたデータをパ ソコンで読む手順を説明します

接続





## 設定操作

- 1. [POWER] ボタンを 3s 以上「ONOSOKKI」のロゴが表示されるまで押し、電源 ON します。
- 2. 〔MENU〕ボタンを押しメニューを開きます。下図の画面が開きます。



- 3. [Soft4(>)] キーを押し「COM」を選択します。
- 4. 「USB Mass Storage」にカーソルを合わせ〔Soft3 (ENTER)〕キーを押します。



<カーソルの操作>

レベルボタンでカーソルは上下左右に移動します。



次図の画面が表示されます。





5. USB miniB タイプ(5ピン)ケーブルを使い、パソコンと接続します。



6. 接続が OK の場合、パソコン画面に次図のような表示がされます。この画面が表示されるまでにし ばらく時間がかかります。

リムーバブル ディスク (E:)
この種類のファイルのディスクを挿入したり、デバイスに接続したりするたび に、Windows が自動的に実行する動作を選択できます: 2 音楽ファイル
Windows が実行する動作を選んでください。
●
File File File File File File File File
フォルダを開いてファイルを表示する エクスプローラ使用
🚫 何もしない
□ 常に選択した動作を行う。
OK キャンセル

7. 「フォルダを開いてファイルを表示する」を選んで OK をクリックすると、次図のようにフォルダ が表示されます。





8. フォルダ「ONOSOKKI」は次のようなツリーとなっています。ファイル名は CSV 形式で、保存開始したときの時刻「時分秒.CSV」となっています。



ディレクトリ名(メモリモード)はデータ保存時に設定された「Memory Mode」になります。





## 9. マイクロソフト EXCEL で開いたデータ例を次に示します。

### ■ Manual 保存例

Туре	LA2560						1				1	
Version		2							1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Directory	'060901			1			2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
File	'154010.CSV											
Memory Mode	Manual											
Display Mode	Octave1		Erog	ちょう しょう	+ = 1 A T 4	時性の音	はってす 🏾					
Instant Mode	Inst		Tred	見い「「」	S FLAT	付圧の危						
Octave Filter	1/1oct								1			
Filter Frequency	1 kHz			1 kHz			-		7			
Level Range	10- 70dB			20- 80dB	1			-				
LN Setting	L01	L99		L01	L99		-		1			
Meas Time	000:00:10.0		/	000:00:10.0	11							
Total Time	001.00:00.0	- ( )		001:00:00.0								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Display	BP					1		2			
	Freq Weight	P	-	P					20 10 10	1.		
	Time Weight	Fast		Fast	1222			A	1	1		
Meas Date	Elapsed Time	Lp	Judge	Leq				Lpk	L05	L10	L50	L90
'06/09/01 15:40:10		40.99	OK		ト 191 1社	时间100	忌味 (29 )		1			
'06/09/01 15:40:01	000:00:03.0			41.79	46.56	45.61	38.72	60.71	45.6	44.1	41.5	39.5

#### ■ 1TWAuto 保存例

Туре	LA2560								
Version		2			1 1 5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Directory	'060901							-	
File	'154254.CSV								
Memory Mode	1AT	A					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Display Mode	Single								
Instant Mode	Inst						1		
Octave Filter	Thru		1						
Filter Frequency	OFF	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Level Range	20- 80dB					-			
LN Setting	L01	L99						_	
Meas Time	000:00:01.0		6	。1十口昭	時位」	でもよう	です		
Total Time	000:01:00.0	1.000		PIA 购	いう喧しい	の息味	C 9 °		
1	Freq. Weight	P		データは	:測定開	始時の	値です	_	
	Time Weight	Fast		1		ин 1 - т		Ļ	
Meas Date	Elapsed Time	Lp	Judge	Leg	LE	Lmax	Lmin	Lpk	Judge
'06/09/01 15:42:54	000:00:01.0	71.87	OK	49.82	69.82	71.99	68.11	80.81	「OK」は測定レンジ内で測定された
'06/09/01 15:42:55	000:00:01.0	70.75	OK	71.13	71.13	73.29	68.7	80.6	
'06/09/01 15:42:56	000:00:01.0	70.01	OK	70.23	70.23	71.87	68.9	80.35	有効ナーツを息味します。
'06/09/01 15:42:57	000:00:01.0	69.09	OK	69.98	69.98	71.21	68.89	78.62	「UN/OV」は測定レンジ以下 / 以上
'06/09/01 15:42:58	0.00:01.0	69.36	OK	69.74	69.74	71.35	67.01	80.18	にたった無効データを音味  ます
'06/09/01 15:42:59	000:00:01.0	69.33	OK	69.13	69.13	71.15	67.25	78.71	
			1 = 1 - 1 - 1	^			"	1 - 1	
		測定開如	台時刻:	LPデー	ータは開	始時刻	のデー	タです	
			цыл X1 .	L, )	<b>У 16  </b> Л	NU PT X1	<b>U</b>	~ ~ 7	

10. 終了するにはパソコンの「ハードウエアの安全な取り外し」をクリックします。





11. パソコンの画面に「・・・安全に取り外せます」のメッセージが表示されてから、USB ケーブルを はずします。

<注意>:不正な取り外しをした場合								
不正に取り外すと、次図のように警告の表示がされます。[POWER]ボタンを押し て、電源を off してください。								
-	MEAS COND COM FILE OPTION Communication							
	R Warning! An illesal operation was done. Please turn off the sound level U: meter power, then power on it.							

12. [POWER] スイッチ 3s 以上押して、電源を off にします。

以上