

## LA-2560、LA-5560、LA-5570 **騒音計で** 10 分間の L<sub>Aeq</sub> を測定する

基本操作編

株式会社 小野測器

**ΟΝΟ**∫ΟΚΚΙ

## LA-2560、LA-5560、LA-5570 騒音計で 10 分間の L<sub>Aeq</sub> を測定する

労働安全衛生法では、工場騒音の測定は 10 分間の  $L_{Aeq}$  (等価騒音レベル)を測定すると規定されています。ここでは、標準仕様の騒音計 (LA-2560、LA-5560、LA-5570)を使用し  $L_{Aeq}$ を測定し、測定結果を SD カードにマニュアル保存する手順を説明します。なお、説明文中の「 $L_p$ 」は瞬時値のことを意味し、周波数特性の設定により、騒音計画面上では  $L_A$ 、 $L_C$ 、 $L_P$ と表示されます。

#### 操作の基本的考え方

- 1. データを保存するメモリーモードには、手動で保存する「MANUAL」モードと、トータル測定時間 を設定して「AUTO」で自動保存するモード(6種)があります。
- 2. 〔Lp / Leq〕ボタンでLp「瞬時値」とLeq「演算値」を切り替えて表示します。

主に上記組み合わせの設定と操作が、この騒音計を使用する基本となります。ここでは「MANUAL」モードの例で説明します。

## 操作の流れ



## 

## 設定操作

- 1. SD カードの挿入
  - 必ず電源 OFF の状態で操作してください。
  - 必ず推奨 SD カードを使用してください。



### 2. POWER ON

〔Soft 1〕キーを ON しながら〔POWER〕ボタンを 3s 以上、「ONO SOKKI」のロゴが画面上に表示されるまで ON し、出荷時の状態で起動してください。





### 3. 時間重みの設定

[FAST / SLOW / IMP] ボタンを押すごとに次図のように順に切り替わります。ここでは初期設定 「FAST」のままとします。



### 4. 周波数重みの設定

 $(A / C / FLAT) ボタンを押すごとに <math>L_A = L_C = L_P (FLAT) と順に切り替わります。ここでは 初期設定 <math>(A)$ のままとします。





### 5. レベルレンジの設定

バーインジケータの表示がオーバーしないよう音の大きさに合わせて〔LEVEL〕ボタンで最適なレ ベルレンジを設定します。測定レンジ以下の音の場合は「UNDER」、レンジ以上の音の場合は 「OVER」文字が画面に表示され警告します。



#### 6. L<sub>p</sub>を設定

〔Lp / Leq〕ボタンを押すごとに「Lp:瞬時値」、「Leq:演算値」を切り替えることができます。 ここでは初期設定のLpのままとします。

演算値には、 $L_{eq}$ (等価騒音レベル)  $L_{E}$ (単発暴露レベル)  $L_{N}$ (時間率騒音レベル N = 5、10、 50、・・)  $L_{MX}$ (最大値)  $L_{MN}$ (最小値) があり、それぞれ添え字が画面に表示されます。 出荷時の条件で起動すると次図のようになります。この表示状態が $L_{p}$ (瞬時値) 測定で、データは 1s ご とに更新表示されます。なお、「演算値」は、項目 8 ~ 11の操作を行い、演算値測定をした後に表示を 切り替えます。

「瞬時値:Lp」画面



「演算值:Leq」画面



測定後に表示を切り替えます。測定していない場 合は前回の測定値が表示されます。

「演算值」

演算値は $L_{eq}$ (等価騒音レベル)  $L_{E}$ (単発暴露レベル)  $L_{N}$ (時間率騒音レベル)  $L_{MX}$ (最大値)  $L_{MN}$ (最小値)があり、同時に測定されています。[Lp/Leq]キー を押すごとに順に演算値が表示されます。



7. CAL 校正を行う

CAL 校正は内部発信器による方法と、SC-3100 などの音響校正器で行う方法があります。CAL 校正の場合は手順2で周波数重みはC 特性、または FLAT 特性にして行ってください。音響校正器での校正操作は別途取扱説明書をご覧ください。

内蔵発信器による校正の場合

-1. 〔CAL〕ボタンを押します。CALの文字が画面右上に表示されます。 ノーマルレンジの場合はレベルレンジの - 6dB(80dB レンジの場合は 74dB) ワイドレンジの 場合は - 16dB(130dB レンジでは 114dB)が表示されると正常です。



- -2. 〔CAL〕ボタンをもう一度押して測定に戻ります。CALの文字が消えます。
- -3. CAL 表示値がずれている場合は、次図を参考に調整操作を行います。

F	<b>内蔵発振器による校正</b>		
「 言	内蔵発振器による校正とは、マイクロホンの感度が変わっていないことを前提にして、騒音 計本体を電気的に校正する方法です。校正手順は次のとおりです。		
	パネルスイッチ [ MENU ] を押しメニューモード画面に切り替えます。切り替えた直後は MEAS		
	(Measure)が表示されています。[ < ▷ ](Soft1/4)スイッチを押COND(Condition)を選択します。		
	COND : Calibration 設定画面に切り替え、Internal を設定します。 最初に、パネルスイッチ[ ]·[ ](十字キー)により Calibration を選択し、[ENTER] (Soft3 キー)を押します。次に、パネルスイッチ[ ]·[ ](十字キー)により[Internal] を選択します。最後に、設定完了後[ENTER] (Soft3 キー) を押します。		
	MEAS COND COM FILE OPTION Calibration Internal External		
	CANCEL ENTER >		



[Internal] が設定されると、次のように内蔵の校正信号が出力され、レベル調整の画面に[CALIBRATION] マークが表示されます。



メモ

- レベル調整画面では標準モードの時の設定状態に切り替わりますが、 CALIBRATION 表示で校正画面であることを示しています。
- パネルスイッチ[FAST / SLOW / IMP]、[A/ C/ FLAT]、パネルスイッチ[ ]・[ ] (十字キー)により、設定条件を変更することが可能です。
- 調整画面から戻る際は、調整時に変更された条件の設定状態を保持します。

表示されている値がレベルレンジの上限値-6.0 d B からずれている場合、上限値-6.0 d B となるようにレベルを調整します。またワイドレンジでは、-16dB となるようにレベル を調整します。パネルスイッチ [  $\checkmark \cdot \bigtriangledown$  ](+字キー)を押すことによりレベル表示を 小さく、またパネルスイッチ [  $\triangleright \cdot \triangle$  ](+字キー)を押すことによりレベルを大きく、 それぞれ調整します。レベルが一致したポイントで [ ENTER ](Soft3 キー)を押し、調整値を確定します。なお、[ CANCEL ](Soft2 キー)を押すと、調整をキャンセルし校正 モード選択画面 (COND : Calibration) に戻ります。 パネルスイッチ [ MENU ] を押し標準モード画面に戻します。



### 8. 測定時間の設定

-1. 【MENU】ボタンを押すと、「MEAS - Measure」画面が表示されます。メニューの設定操作について は次図を参照ください(以下省略)、[Soft1~4]キーはメニュー画面や設定内容に応じ機能が変わり、 その機能は画面最下部に表示されます。

Meas Time	000:00:00.0
Total Time	000:00:00
Memory Mode	Manual
Mode	Sinale
Display Mode	Instant
LNSet	L01, L99
	ENTER >
	ENTER >
	ENTER >
CANCEL S	ENTER >
	ENTER >
	ENTER >

### <設定項目の選択操作>

設定項目は、パネルスイッチ[]・[](十字キ ー)で切り替えます。パネルスイッチ[]・[] (十字キー)を押すと、選択されている設定項目 が一段上または下の設定項目を選択するようにカ ーソル(反転表示)が移動します。

#### < Meas Time の設定操作>

次に、パネルスイッチ[]·[](十字キー)に より Meas Time を選択し、[ENTER](Soft3 キー) を押します。続けて、パネルスイッチ[ <> ▷](+ 字キー)により設定する時間の桁(000:00:00.0)を 選択します。パネルスイッチ[]·[](+字キ ー)押すと、選択した桁の数値が増減します。

#### ここでは、次のように設定します。

Meas Time	000:10:00.0 時:分:秒 (演算時間を 10 分間に設定)
	(漢昇時間で10万間に改定)
Total Time	000:00:00 (初期値のまま)
Memory Mode	Manual (初期値のまま)
Mode	Single (初期値のまま)
Display MODE	Instant (初期値のまま)
LN Set	L01、L99 (初期値のまま)

-2. 【MENU】ボタンを押し、測定画面に戻ります。

#### 9. 演算値の測定開始

- -1. 画面は瞬時表示のまま、[Soft-3 (START)]キーを押し、演算値の測定を開始します。次図のように測定実行中を表すマークが表示されます。
- -2. 手順8で設定された「Measer Time」時間が経過すると自動的に測定停止します。 途中で停止したい場合はSoft-4(PAUSE)キーを押します。

## ονοζοκκι



-3. 再計測する場合は、Soft-3 (START) キーを押します。

### 10. 演算結果表示

演算値測定が終了後、〔Lp/Leq〕ボタンを押すごとに「瞬時値 Lp 演算値 Leq ・・・」とデータの表示が切り替わります。なお、LNはデータ数が多いため手順 11 のリスト表示をする必要があります。



[Lp/Leq]キーで演算値を表示

〔Lp/Leq〕ボタンを押すごとに LA LAeq・・と順に演算値を表示します。

L<sub>N</sub>を表示するには手順11のリスト表示 にしてください。

- $L_P$  : 瞬時値 ( $L_A$ 、 $L_C$ 、 $L_P$ があります)
- L<sub>eq</sub> : 等価騒音レベル
- L<sub>E</sub> : 単発暴露レベル
- L<sub>N</sub>:時間率騒音レベル
- $(N=5, 10, 50 \cdot \cdot)$
- L<sub>pk</sub> : ピークレベル

## **ΟΝΟ Ο ΚΚΙ**

#### 11. 演算値のリスト表示

演算値の測定を実行後、〔LIST〕ボタンを押すことにより演算値のリスト表示ができます。測定実 行前に〔LIST〕ボタンを押すと、前回の演算値が表示されますので注意ください。

-1. Leq、L<sub>N</sub>のリスト表示

[LIST] ボタンを押すごとに、Leq  $L_N$   $L_A$ と画面が切り替わり、リスト表示されます。



- 12. Manual メモリーの保存・呼出
  - -1. SD カードのフォーマット 初めて使用する場合はフォーマットが必要です。なお、保存されたデータがあると、全データ がクリアされます。SD カードのフォーマット手順は以下参照下さい。

# **ΟΝΟ ΣΟΚΚΙ**

#### SD カードのフォーマット手順 MEAS COND COM FILE OPTION SD カードはフォーマットが完了した後、使用可能になり File ます。SD カードを使用する前に、次に記載した手順でフ Check SD Load File ォーマットを完了してください。 Store Condition Delete File Format Print/Store Store パネルスイッチ [MENU]を押しメニューモード 画面に切り替えます。 < CANCEL ENTER > 切り替えた直後は MEAS (Measure)が表示され ています。 FILE : Format 設定画面に切り替えます。 MEAS COND COM FILE OPTION File 最初に、[ <> ▷ ] (Soft1/4) スイッチを押し FILE Check SD Load File Store Condition (File)を選択します。 **Delete File** Format Print/Store 次に、パネルスイッチ「 1 (十字キー) ]•[ Store により Format を選択し、 [ENTER ] (Soft3 キー) < CANCEL ENTER > を押します。 フォーマットを実行します。 フォーマットの確認画面 (Format SD/Format MEAS COND COM FILE OPTION Sure ?) に切り替わります。[ENTER](Soft3 キ Format SD -)を押すとフォーマットを開始します。 Format Sure なお、フォーマットをキャンセルする場合には、 [CANCEL](Soft2 $\neq -$ ) を押してください。 フォーマット完了後、パネルスイッチ [MENU] < CANCEL ENTER > を押し標準モード画面に切り替えます。 [ENTER](soft3) あるいは[CANCEL](Soft2 キー) フォーマット確認表示 を押すと File メニュー画面に戻ります。

-2. Manual データ保存

〔Soft-2 (STR/PRINT)〕キーを押すと、測定データが SD カードに保存されます。保存は、フォルダーファイル名となります。フォルダ名は保存日時、ファイル名は〔Soft-2 (STR/PRINT)〕 キーを押した時間「時分秒」をファイル名にとり、「時分秒.csv」の名前で保存されます。 詳しくは < 保存データをパソコンで読むには > を参照ください。



## 

## Manual で保存されるデータ

\* Meas Time で設定された1回の測定の結果をファイルとして保存します。 \* 3 種類の動特性の、次の測定値を保存します。

 $L_{p}/L_{eq}/L_{E}/L_{MX}/L_{MN}/L_{pk}/L_{05}/L_{10}/L_{50}/L_{90}/L_{95}/L_{N1}/L_{N2}/L_{HI}/L_{LO}/L_{AV}$ 

L<sub>p</sub>: 瞬時値のことです

### <注意>

- 1. 瞬時値 Lp は [Soft3 (START)] キーを押したときの瞬時値が保存されます。 演算値の測定を実行していない場合は前回測定された演算値が保存されます ので注意ください。
- 2. 保存データは CSV 形式になっていますので、表計算ソフトでファイルを開く ことが可能です。 <保存データをパソコンで読むには > を参照ください。
- -3. Manual 保存したデータの呼出(リコール) SD カードに保存されたデータを再生することができます。呼び出し操作は次図を参照ください。

保存データの呼出手順

SD カードに保存(ストア)されているデータを呼び出し(リコール) ます。

パネルスイッチ [MENU] を押しメニューモード画面に切り替えます。切り替えた 直後は MEAS (Measure) が表示されています。 FILE : Load File 設定画面に切り替えます。

最初に、[ <\ ▷ ] (Soft1/4) スイッチを押し FILE (File)を選択します。

次に、パネルスイッチ[ ]·[ ](十字キー)により Load File を選択し、[ENTER] (Soft3 キー)を押します。

リコールするファイルを選択します。

最初に、パネルスイッチ[]・[](十字キー) によりメモリーファイルを選択 し、[ENTER] (Soft3 キー)を押します。ここでは 1 AT を選択した例です。次に、 []・[](十字キー)により日付ファイルを選択し、[ENTER](Soft3 キー)を 押します。ここでは 060805 を選択した例です。最後に、ファイル一覧から[]・ [](十字キー) によりリコールするファイル(ここでは 033129.csv) を選択し、 [ENTER](Soft3 キー)を押します。 計測画面に切り替わり、リコールしたデータファイルが表示さわます

計測画面に切り替わり、リコールしたデータファイルが表示されます。

## **ΟΝΟ ΣΟΚΚΙ**



呼び出されたデータは手順 11 と同様に、〔LP/Leq〕ボタンで瞬時値 / 演算値表示の切り替え、 〔LIST〕ボタンでリスト表示ができます。

### 13. POWER OFF

- -1. [POWER] ボタンを 2s 以上押すと電源が OFF します。
- -2. 電源を切る前の測定条件が記憶されています。なお、再度 [POWER] ボタンを 3s 以上押し電源をオンすると電源を切った時の測定条件で起動されます。

以上