## <騒音計 LA-2560/5560/5570 シリーズ用サンプルプログラム&ユーティリティ概要>

騒音計 LA-2560/5560/5570 シリーズ用の3種の VB サンプルプログラム(実行ファイルを含む)と1種の Excel マクロ及び1種のユーティリティ実行プログラムです。

1	瞬時値(L <sub>P</sub> )データ読込	騒音計から 100ms または 200ms 間隔で瞬時値をパソコンに読み込み、テキストファイルにしてパソコンに保存します。
2	表示&リモート	パソコンの画面で騒音計の表示と操作ができます。
3	RTA 表示&ラウドネス読込 (LA-2560 を除く)	パソコンの画面でオクターブデータの棒グラフ表示と騒音計の操 作ができます。また、ラウドネス値とオクターブデータをテキス ト形式でパソコンに保存ができます。
		注: このプログラムは下記オプションを搭載した騒音計用です。オプションの搭載状態 で機能が制限されます。 ・LA-0551 1/1 リアルタイムオクターブ分析機能 ・LA-0552 1/3 リアルタイムオクターブ分析機能
4	新環境基準道路交通騒音 データニ次処理 Excel マクロ	騒音計で自動測定されたデータをExcelの表形式変換して、グ ラフを作成します。
5	ファイル変換	LA-5560/5570/2560騒音計で保存したFFT解析データのCSVファ イルをDS-2000シリーズデータステーションで読めるように変 換するソフトです。 注: このプログラムはLA-0553 スペクトルモニタ機能オプションを搭載した騒音計用です。

本ソフトウェアにより生じた損害に関して弊社では、いかなる責任も負いかねますの で、ご了承ください。本ソフトウェアの内、5「ファイル交換」以外はソースコード を公開しており、ユーザにおいてカスタマイズすることが可能ですが、改変について のご質問はご遠慮ください。





A. 「瞬時値(L<sub>P</sub>)データ読込」、「表示&リモート」、「RTA 表示&ラウドネス読込」

この3つは、パソコンとRS232Cで通信してデータを読み込むためのプログラムです。

<必要なハードウェアおよびソフトウェア>

- IBM-PC または互換機
- シリアルポート
- SD メモリーカード
- $\bigcirc$  OS : Windows 2000, XP
- 〇 Excel 97 以降

#### <インストールの手順>

3種のサンプルプログラムは ZIP 圧縮されています。

- 1. ご希望の Zip ファイルをお使いのパソコンにダウンロードします。
- ダウンロードした Zip ファイルを解凍します。ソースファイルと実行プログラムのインスト ールプログラム並びに解説 Word ファイル(拡張子.doc)ができます。
- 3. setup.exe をダブルクリックすると実行ファイルのセットアップが始まります。セットアップ

メニューのメッセージに従って作業を行います。標準では、C:¥Program Files 下のディレクト リにそれぞれのファイル名でセットアップされ、プログラムグループ「LA2560,5560,5570」 に登録されます。

- 4. セットアップが終了したら、Winndowsの再起動を行って下さい。
- 5. 以上でインストール完了です。

#### <起動>

「スタート」→「プログラム」→「LA2560,5560,5570」下のそれぞれのプログラム名をクリックして起動します。

#### B. 「新環境基準道路交通騒音」

データ二次処理 Excel マクロプログラムです。

#### <インストールの手順>

本マクロプログラムは Zip 圧縮されています。

- 1. Zip ファイルをお使いのパソコンにダウンロードします。
- 2. ダウンロードした Zip ファイルを解凍します。LA5500\_Excel.xls が出来ますので、 LA5500\_Excel.xls をダブルクリックして立ち上げてください。

注意:お使いの Excel のマクロのセキュリティレベルの設定を「中」以下に設定下さい。

## C.「ファイル変換」

ユーティリティ実行プログラムです。

### <インストールの手順>

本ユーティリティ実行プログラムは Zip 圧縮されています。

- 3. Zip ファイルをお使いのパソコンにダウンロードします。
- 4. ダウンロードした Zip ファイルを解凍します。LaToDs.exe が出来ますので、LaToDs.exe をダブ ルクリックして立ち上げてください。



# 1. 瞬時値(L<sub>P</sub>)データ読込

### <概要>

小野測器の騒音計、LA-2560/5560/5570 シリーズをサポートする、Windows 用のアプリケーションで、 Visual Basic6.0 で作成されており、実行ファイルも提供します。 騒音計から 100ms または 200ms 間隔で瞬時値をパソコンに読み込み、テキストファイルにしてパソコン に保存します。

### <特長>

● 経過時間と1秒間隔で瞬時値のモニターが可能

🛓 Lp Data LA-2560,5560,5570	
File Name Lp_Data	
@o:	▼ 125.txt 913.txt
C:V CanonDat Documents and Settings donen	▲ initxt Ip_Data.txt Ip_Data.0.txt Ip_Data00.txt
□ Information	Range Level 30 - 90 dB
	計測開始





# 2. 表示&リモート

### <概要>

小野測器の騒音計、LA-2560/5560/5570 シリーズをサポートする、Windows 用のアプリケーションで、 Visual Basic6.0 で作成されており、実行ファイルも提供します。 下記の画面で騒音計の表示と設定変更、SD カード保存ができます

### <特長>

- 測定して騒音計の SD-カードに保存可能
- 上部にコメントを入力可能なので、複数の騒音計を接続している場合にわかりやすい。 (RS-232C のポートを複数使います)

🔒 LA-2560 ,5560, 55	570 ONO SOKKI			<u>_     ×</u>
ロメント		_ 実測時間	0.00:00:00	
	(1)		1 <b>D</b>	
4	$\mathbf{h} \mid \mathbf{h}$	7 (	1K	
	<b>0</b>			
周波数重み	A 💌	測定時間	000 : 00 : 00	0
時間重み	FAST -	測定項目	Lp	]
レベルレンジ	40 - 100 dB 💌			
START	PAUSE	STORE	QUIT	

- START 計測の開始。
- PAUSE 計測の停止/再開。
- STORE 騒音計のSDカードにデータを保存。
- QUIT プログラムの終了

# 3. RTA 表示&ラウドネス読込

### <概要>

小野測器の騒音計、LA-5560/5570(LA-2560を除く)シリーズをサポートする、Windows 用のアプリケ ーションで、Visual Basic6.0 で作成されており、実行ファイルも提供します。このプログラムは下記オ プションを搭載した騒音計用です。オプションの搭載状態で機能が制限されます。

- ・LA-0551 1/1 リアルタイムオクターブ分析機能
- ・LA-0552 1/3 リアルタイムオクターブ分析機能

パソコンの画面でオクターブデータの棒グラフ表示と騒音計の操作ができます。また、ラウドネス値と オクターブデータをテキスト形式でパソコンに保存ができます



グラフ画面

ファイル保存画	面
---------	---

â ラウドネス - ONO SOKKI	×
Loudness 7.85sone(GF) 8.33sone(GD) Loudness Level 69.73phon(GF) 70.58phon(GD)	
	⊙ 新規作成
	○ データの追加
File Name   現置 1	
Comment	
C:¥ Program Files RI5560_5570	
DATA SAV	EXIT

ラウドネス計算値が表示されます。

(1/3 オクターブ、周波数重み=FLAT, L<sub>eq</sub>計測後 有効)

- 新規作成 :新たにファイルを作る。
- データの追加 :既存ファイルにデータを追加する。

## 4. 表新環境基準 道路交通騒音 データ二次処理 Excel マクロ

### <概要>

小野測器の騒音計、LA-2560/5560/5570シリーズをサポートする Excel マクロです。

自動測定されたデータを Excel のマクロを実行することで、表1のような様式の表にデータを書き込み ます。図1のように1時間毎の演算値、図2のように時間毎のデータをグラフ表示します。ここで、削 除したいデータがある場合は、図3のようにデータを削除して、"再計算"ボタンを押すと、再計算し てグラフを書き換えます。書き換え例を図4、図5に示します。 ただし、測定条件として下記の5点を満足している事が必要です。

- 1)メモリのモードは、「1TW AutoLx」。
- 2) 24 時間分のデータが必要。Total Time を 24 時間にする。
- 3)毎正時からの測定開始。スタートは \*\*時00分。
- 4) 測定時間( Measure Time )が、毎正時をまたがらないこと。30分以下にする。
- 5) データを削除する場合は、1時間に1個以上のデータを残す

🗙 M	crosoft Ex	cel – Book.xls	з													₽×
*	ファイル( <u>E</u> ) ≸	扁集( <u>E</u> ) 表示(	⊻)挿入(!) 書式(_) ッ-	·ル( <u>T</u> ) データ( <u>D</u> ) ウィンドウ(⊻	() ∧/l7"( <u>H</u> )										_	Ъ×
0	28 8	🗟 🖤 🐰 🗉	🖹 🔃 💅 🗠 + 🗠 - 🍓	, 😵 Σ 🖅 🛓 🕌 🛍	🧶 🚜 100%	- 2										
MS	Pゴシック	▼ 11 ▼	BIUEEE	₩ % , *# ,% ∰	🖅 🖂 • 👌	- <u>A</u> -										
11	K25	-	=		·	_										
	А	B	С	D	F	F	G	Н		J	К		М	N	0	•
1		_	_	_	等価騒音					-	除外音に	基準時間	間帯平均			
2	時間帯	観測時間	騒音実測	時間区分	レベル	時間	『率騒音	シベル	/(dB(	A))	よる欠側	騒音し	バル		<b>क</b> =	1/22
3					(dB(A))						の有無	(dB	(A))		+++==	昇
4											0:有効					
5			開始時間	終了時間	L <sub>Aea</sub>	LAS	LAIO	LASO	LA90	LA95	1:欠側	LAeg	LASO			
6			99/09/03/06:00:00	99/09/03/06:05:00	49.6	65.5	51.0	51.0	49.3	48.6						
7			99/09/03/06:05:00	99/09/03/06:10:00	48.5	65.8	50.7	50.7	48.2	47.4		]				
8			99/09/03/06:10:00	99/09/03/06:15:00	51.6	72.4	55.5	55.5	51.7	47.7		]				
9			99/09/03/06:15:00	99/09/03/06:20:00	57.2	82.8	63.3	63.3	53.7	49.5						
10			99/09/03/06:20:00	99/09/03/06:25:00	60.2	86.1	64.8	64.8	60.1	54.2						
11			99/09/03/06:25:00	99/09/03/06:30:00	55.3	79.6	59.9	59.9	54.9	52.5						
12		6~7	99/09/03/06:30:00	99/09/03/06:35:00	49.6	63.2	51.3	51.3	49.1	48.3						
13			99/09/03/06:35:00	99/09/03/06:40:00	52.7	75.7	56.6	56.6	51.1	49.8						
14			99/09/03/06:40:00	99/09/03/06:45:00	48.5	60.3	50.8	50.8	47.3	46.5						
15			99/09/03/06:45:00	99/09/03/06:50:00	46.8	59.3	47.4	47.4	46.9	46.3						
16			99/09/03/06:50:00	99/09/03/06:55:00	46.6	59.8	46.9	46.9	46.5	46.3						
17			99/09/03/06:55:00	199709703707:00:00	46.8	62.6	48.2	48.2	46.6	46.0		-				
18			100 (00 (07 00 00)	间半均	53.5	69.4	53.9	53.9	50.5	48.6		-				
19			99/09/03/07:00:00	99/09/03/07:05:00	46.6	60.4	47.1	47.1	46.6	46.3						
20			99/09/03/07:05:00	99/09/03/07:10:00	40.0	62.7	47.0	47.0	40.0	40.4		-				
21			99/09/03/07.10.00	99/09/03/07.15.00	40.3	60.0	40.7	40.7	40.5	40.2		1				
22			99/09/03/07:15:00	99/09/03/07/20:00	47.0	60.3	40.2	40.2	40.0	40.4						
20			99/09/03/07:25:00	99/09/03/07:30:00	53.5	78.2	60.3	60.3	51.1	40.0						
25		7~8	99/09/03/07:30:00	99/09/03/07:35:00	50.2	69.1	53.6	53.6	49.4	48.1						
26		, 0	99/09/03/07:35:00	99/09/03/07:40:00	51.4	70.5	53.7	53.7	51.6	47.8		ĥ				
27			99/09/03/07:40:00	99/09/03/07:45:00	49.1	64.6	50.8	50.8	48.6	48.1						
28			99/09/03/07:45:00	99/09/03/07:50:00	49.4	69.7	52.8	52.8	49.3	47.3		1				
29			99/09/03/07:50:00	99/09/03/07:55:00	48.4	65.3	50.3	50.3	48.4	47.0		1				
30			99/09/03/07:55:00	99/09/03/08:00:00	48.3	65.7	50.3	50.3	47.9	47.2		1				
31			観測時	間平均	49.2	65.3	50.8	50.8	48.3	47.1		1				
32			99/09/03/08:00:00	99/09/03/08:05:00	53.7	75.1	58.0	58.0	53.2	49.8		]				
33			99/09/03/08:05:00	99/09/03/08:10:00	52.7	70.7	54.0	54.0	53.2	50.9						
34			99/09/03/08:10:00	99/09/03/08:15:00	53.6	71.4	55.1	55.1	53.4	51.2						
35			99/09/03/08:15:00	99/09/03/08:20:00	53.6	73.5	57.1	57.1	52.2	50.8						
36			99/09/03/08:20:00	99/09/03/08:25:00	51.4	70.2	54.4	54.4	51.3	49.9						_
4	▶▶∖騒	_ 音総括表/	ダラゲ1 /データ1 /グラ	52/7-52/	- FA.			A	_ (î î _	1 47 0			مەد بىر يورد ر			) I
[2]F	5の調整( <u>R</u> )	- 🗟 🌀 🕇	-ŀシェイブ <u>(U</u> ) • ∖ ∖ □	○ 🖾 🖪 셈 🔌 • 🚄 •	• <u>▲</u> • ≡ ==	≓∎							F 速 R 漢	英小 👔		



図1



図2

v16	- 56.2828	125	10 4 M 1 4 4							_				
В	C	D	E	Г	G	H	)	J.	ĸ	L	м	N	0	E.
			等価鬆音	1	1		1		除外音に	基準時	間带平均			
规测时计时间	職員実法	時間区分	LAN	841	的率議	音しく	L(dB)	A))	よる欠側	「「「「」	Lingh		T	計算
			(dB(A))						の有無	(30	(A))			10000
	BBL/stBB	6h 7 a+ 88	2	1000	D.	L.	1.		(1:1月50)	1	1.1			
	用以台灣門面	於「時间	Hay	LAS	LA10	LAGO	LASO	LA95	1:火侧	LAwq	LA50			
	99/09/03/06:00:00	99/09/03/06:05:00	49.6	65.5	51.0	51.0	49.3	48.6						
	99/09/03/06:05:00	99/09/03/06.10:00	48.5	65.8	50.7	50.7	48.2	47.4						
	99/09/03/06:10:00	99709703706:15:00	51.0	12.4	00.0	00.0	50.7	47.7						
	99/09/03/00.15.00	99/09/03/06.20.00	57.2	82.8	03.3	63.3	20.1	19.5						
	99/09/03/06-25-00	99/09/03/00.23.00	55.2	70.6	59.0	50.0	54.9	EO E						-
6~7	99/09/03/08:30:00	99/09/03/06/35/00	19.6	63.2	513	513	49.1	18.3						-
07	99/09/03/06 35 00	99/09/03/06 40:00	52.7	75.7	56.6	56.6	51.1	49.8						
	99/09/03/06:40:00	99/09/03/06:45:00	485	60.3	50.8	50.8	47.3	46.5						
	99/09/03/06:45:00	99/09/03/06 50:00	46.8	59.3	47.4	47.4	46.9	46.3						
	99/09/03/06:50.00	99/09/03/06:55:00	46.6	59.8	46.9	46.9	46.5	46.3						
	99/09/03/06:55:00	99/09/03/07:00:00	46.8	62.6	48.2	48.2	46.6	46.0			1 1			
	筆見測(87	間平均	53 5	69.4	53 9	53.9	505	48.6						
	99/09/03/07:00:00	99/09/03/07:05:00	46.6	60.4	47.1	47.1	46.6	46.3						
	99/09/03/07.05.00	99/09/03/07.10.00	46.8	62.7	47.8	47.8	46.6	46.4						
	99/09/03/07:10:00	99/09/03/07:15:00	46.3	57.7	46.7	46.7	46.3	46.2						
				_			-	-						-
			-	-		-	-	-						
70			-	-	-	-		-						-
1~8	00/00/02/07/25-00	00.00.00.00.00	E1 A	70.E	E2.7	627	516	17.0						
	99/09/03/07 40:00	99/09/03/07 40/00	1914	84.6	50.8	50.8	48.6	4/0						
	99/09/03/07:45-00	99/09/03/07:50:00	49.1	69.7	52.8	52.8	49.3	4/2						
	99/09/03/07:50:00	99/09/03/07:55:00	48.4	65.3	503	503	48.4	47.0						
	99/09/03/07:55:00	99/09/03/08:00:00	48.3	65.7	50.3	50.3	47.9	47.2						
	<b>神日河(0</b> 4	間平均	49.2	65.3	50.8	50.8	48.3	47.1						
	99/09/03/08:00:00	99/09/03/00:05:00	53.7	/5.1	58.0	58.0	53.2	49.8			1 1			
	99/09/03/08 05 00	99/09/03/08 10:00	52.7	707	54.0	54.0	53.2	50.9						
	99/09/03/08:10:00	99/09/03/08:15:00	53.6	71.4	55.1	55.1	53.4	51.2						
	99/09/03/08.15.00	99/09/03/08.20.00	53.6	73.5	57.1	51.1	52.2	50.8						
	99/09/03/08:20:00	99/09/03/08:25:00	51.4	70.2	54.4	54.4	51.3	49.9						

図3



図4



図 5



# 5. ファイル変換

### <概要>

LA-2560/5560/5570 騒音計で保存した FFT 解析データ(\*.CSV)ファイルを DS-2000 データステーションの DS-0221 汎用 FFT 解析ソフトウェアで読み込めるように、測定条件部分を変更してテキストデータ(\*.txt) で保存します。

## <使い方>

- 1) LaToDs.exe を適当なフォルダにコピーします。
- 2) これを起動して、変換ボタンをクリックします。
- 3) 変換したいファイルを選んで(複数ファイル選択可能)開くボタンをクリックすると、同じファ イル名で拡張子が"txt"になったファイルができます。出来た txt ファイルは DS-2000 データス テーションの DS-0221 汎用 FFT 解析ソフトウェアで読み込み、2 次処理することが出来ます。

#### <変換例>

Type,LA5560
Version,2.00
Directory,'061024
File,'132347.CSV
Memory Mode, Manual
Type,LA5560
Version,2.00
Directory,'061024
File,'132347.CSV
Memory Mode, Manual
Display Mode,FFT
Freq Range,2.5kHz
Average Mode,Sum
Cursor Mode, Max
Level Range, 0- 80dB
Meas Time,000:00:00.0
Total Time,000:00:00.0
,Allpass,AP1 ,AP2
,Freq. Weight,A,A
,Time Weight,Fast,Fast
,Disp Item,Lp ,
Meas Date,'06/10/24 13:23:47,
6.25Hz,-000.31,
12.50Hz,+010.10,
18.75Hz,+005.71,
25.00Hz,+012.91,
31.25Hz,+020.18,

■ 変換元 ファイル

### ■ 変換後 txt ファイル

Label:,LA5560,Freq. Weight,A,Time Weight,Fast,Disp Item,Lp DateTime: ,'06/10/24 13:23:47, DataKind:, CH1, PowerSpec, Mag DataPoints:, 402 DataCalc: Frequency:, 0.000 ,2500, Hz Sample:, 1024, Internal Average:, 0, Power/Sum Voltage(CH1):, 0.000, dBVrms EU/V(CH1):, 1.000E+000 Window(CH1):, Hann X-AxisScale:, Lin X-AxisUnit:, Hz Y-AxisScale:, Log Y-AxisUnit:, Y-AxisMagniude:, rms 0,0 6.25,-000.31 12.50,+010.10 18.75,+005.71 25.00,+012.91 31.25,+020.18 37.50,+029.30 43.75,+027.44