

計測コラム emm188 号用

計測に関するよくある質問から

- 第12回 「周波数重み付け特性 A/C/Z について その3」-

当計測コラムでは、当社お客様相談室によくお問い合わせいただくご質問をとりあげ、回 答内容をご紹介しています。

音の測定をおこなう際の設定に"周波数重み付け特性(A/C/Z)"という項目があります。

FFT アナライザやデータステーションなどの解析装置には、"周波数重み付け特性(A/C/Z)" に関する設定項目が2か所にあります。1つは入力設定にある"アナログフィルター"で、も う1つは解析設定にある"**周波数重み付け**"です。

今回は、解析装置によるリアルタイムオクターブ解析(RTA 解析)や、FFT 解析における処理 の流れをご紹介し、これら2つの設定が解析結果にどう影響するかをご紹介します。

●"周波数重み付け特性(A/C/Z)"に関する2つの設定項目について

DS-3000 音響振動解析ソフトウェアと、CF-9200/9400 FFT アナライザについて、**"アナログフィル ター"、"周 波数重み付け"**の設定方法をご紹介します。

・DS-3000音響振動解析ソフトウェアの場合

"アナログフィルター"の設定は、入出力設定メニュー ⇒ 入力設定コマンドをクリック すると表示される入力条件設定ダイアログ内にあり、入力チャンネルごとに A/C/Z から 選択できます。

"周波数重み付け"の設定は、解析設定メニュー⇒周波数重み付けにあり、グラフごとに A/C/Z 等から選択できます。ただし、Schedule/Schedule 3D グラフでは全グラフ一括でし か設定できません。

なお、オフライン解析モードの場合は、"アナログフィルター"の設定は変更できません。 レコーディングモードには"周波数重み付け"の設定はありません。



・CF-9200/9400 FFT アナライザの場合

"アナログフィルター"の設定は、ソフトキーの Home \Rightarrow Input \Rightarrow Input Cond にあり、入力 チャンネルごとに A/C/Z から選択できます。

"周波数重み付け"の設定は、ソフトキーの Home ⇒ Analysis ⇒ Freq Calc ⇒ Weight あり、 グラフごとに A/C/Z 等から選択できます。ただし、Schedule/Schedule 3D グラフでは全グ ラフ一括でしか設定できません。

RTA 解析をおこなう場合の処理の流れ

RTA 解析をおこなう場合、入力された信号をそのまま実効値検波、対数演算をおこなった ALLPASS 値と、オクターブバンドごとのバンドパスフィルタを通してから実効値検波・対 数演算をおこなった各バンドの出力値が得られます。1/1 オクターブバンド解析をおこなう 場合、周波数レンジが HIGH であれば、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、 4kHz、8kHz、16kHz の計 10 バンドの出力が得られます。1/3 オクターブバンド解析ですと、 25Hz、31.5Hz、40Hz、...、12.5kHz、16kHz、20kHz の計 30 バンドの出力が得られます。

図1にマイクロホンを解析装置に接続し RTA 解析をおこなう場合の処理の流れを示します。



図1 RTA 解析をおこなう場合の処理の流れ

マイクロホンからの信号は、アナログフィルターを通り、そのまま実効値検波動特性回路、 対数演算回路を経て、グラフに ALLPASS 値として表示されます。また、各バンドパスフィ ルタ、実効値検波動特性回路、対数演算回路を経た結果が各バンドの出力値として表示さ れます。各バンドの出力値をパワー合計した値が OVERALL 値です。

"アナログフィルター"を A 特性または C 特性に設定した場合は、 " 周波数重み付け" はか ならず Z(FLAT)に設定します。アナログフィルターで A 特性または C 特性がかかっていま すので、ALLPASS 値、各バンド出力値、OVERALL 値とも A 特性/C 特性がかかった値で す。

"アナログフィルター"を Z(FLAT)特性に設定して解析し、"周波数重み付け"を A 特性等に 設定すると、各バンド出力値は A 特性をかけた値になります。また、OVERALL 値も A 特 性がかかった各バンド出力値を合計した値ですので A 特性がかかった値になります。 ALLPASS 値は周波数帯域を制限せずに実効値検波・対数演算をおこなった値で A 特性補正 をかけることができませんので、Z(FLAT) 特性の値がそのまま表示されます。

図2に3通りの解析結果の一例を示します。図2-1は"アナログフィルター"、" 周波数重み 付け"とも Z(FLAT)特性に設定した結果です。図 2-2 は"アナログフィルター"を A 特性に 設定した結果で、ALLPASS 値、各バンド出力、OVERALL 値とも A 特性がかかった値が得 られています。図 2-3 は、"周波数重み付け" を A 特性に設定した結果で、ALLPASS 値に は A 特性がかかっていないため ALLPASS 値と OVERALL 値が一致していません。



図 2-1 アナログフィルター: Z(FLAT)、周波数重み付け: Z(FLAT)での解析結果

ονοζοκκι



図 2-2 アナログフィルター: A、周波数重み付け: Z(FLAT)での解析結果



図 2-3 アナログフィルター: Z(FLAT)、周波数重み付け: A での解析結果

FFT 解析をおこなう場合の処理の流れ

図 3 にマイクロホンを解析装置に接続し FFT 解析をおこない、パワースペクトルを求める 処理の流れを示します。

"アナログフィルター" に A 特性を指定すると、時間軸波形に対して A 特性フィルタがかけ られ、パワースペクトルは A 特性がかかったものになります。なおこの場合、"周波数重み 付け" はつねに Z(FLAT) を指定します。

"アナログフィルター" に Z(FLAT) を指定した場合、"周波数重み付け" でかけたい特性を 指定します。表示しているグラフごとに別々の "周波数重み付け" を指定できるソフトウェ アであれば、Z(FLAT) 特性と、A 特性のパワースペクトルを同時に表示することができま す。

"アナログフィルター"にA特性を指定した場合と、"周波数重み付け" にA特性を指定した 場合に得られるパワースペクトルは、ほぼ一致しますので、特別事情がない限りはどちら を使用してもかまいません。



図3 解析をおこなう場合の処理の流れ

騒音計を使用した解析について

音の解析をおこなう際、マイクロホンの代わりに騒音計の AC 出力を解析装置に接続して解 析をおこなうことがあります。

騒音計の AC 出力に Z(FLAT) 特性の信号が出力される場合、解析装置の"アナログフィルター" か "周波数重み付け" のどちらか一方を A 特性等に設定することで、上述のような解析 をおこなうことができます。

騒音計の AC 出力に A 特性の信号が出力される場合、解析装置の "アナログフィルター"、 "周波数重み付け" は常に Z(FLAT)特性に設定します。入力された信号に A 特性がかかって いますので、得られた解析結果は A 特性のものです。



まとめ

今回は、解析装置にある "周波数重み付け特性(A/C/Z)" に関する2つの設定項目と、 それらを設定した場合にどのような解析結果が得られるかをご紹介しました。

A 特性等をかけた解析をおこなう場合のほとんどのケースでは、"アナログフィルター"、 "周波数重み付け" のどちらか一方だけを A 特性等に設定すればよいです。 ただし、リアルタイムオクターブ解析(RTA 解析) において "周波数重み付け" を設定した 場合は、A 特性の ALLPASS 値を得ることができないので注意が必要です。

(YK)